



Knowledge grows

INGRESO DE TRANSPORTISTAS

Planta San Nicolás





Knowledge grows

Requisitos para el ingreso de Transportes

Planta Yara Argentina San Nicolas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Carnet de conducir.
- Carnet de cargas Generales (CNRT).

En caso de cargas peligrosas deberá presentar el carnet habilitante, el comprobante de examen psicofísico, el Certificado de Capacitación vigente y su cartelería correspondiente a la carga.

- Cédulas verde o azul (Chasis y acoplado).
- Verificación técnica del vehículo (VTV: Chasis y Acoplado) detallando código de CPG.
- Seguro de Chasis y acoplado con el comprobante de pago vigente.
- Comprobante de ART o seguro de riesgo de accidente laboral mayor o igual a 300.000 pesos.
- Libre de deuda sindical o pago de monotributo.



RECOMENDACIONES PARA TRANSPORTISTA

- El descenso del camión será permitido por el supervisor a cargo, quien le indicará la zona segura donde permanecer.
 - Al descender deberá colocar el freno de mano y apagar el motor.
- El proceso de carga se podrá visualizar únicamente desde las escaleras habilitadas.
- Los movimientos del vehículo durante la carga contarán con la aprobación de personal de Yara.
- El camión deberá estar limpio, seco y sin presencia de cualquier otro material que pueda contaminar la carga
- La colocación de la lona deberá realizarse en el sector habilitado con el uso de arnés de seguridad
 - *En caso de días de lluvia, el supervisor le indicará dónde tapar el camión*
- Respetar las señalizaciones y delimitaciones de la planta
- Tanto al ingreso a la playa como a la planta se realizará control de alcoholemia

RESTRICCIONES



- Ingresar con acompañantes.
- No realizar movimientos con la batea en alto
- Fumar fuera de las zonas permitidas
- Cocinar/calentar agua en el interior de planta
- Ingerir bebidas alcohólicas

Depositar los residuos en los recipientes correspondientes



Knowledge grows

Requisitos para el ingreso de Transportes

Planta Yara Argentina San Nicolas

NORMAS DE TRÁNSITO INTERNAS



NO hablar por teléfono o radio mientras conduce



La velocidad máxima permitida es de 20km/h.



El conductor debe utilizar el cinturón de seguridad.



Se debe conducir con las luces bajas encendidas.



Se debe respetar las prioridades de paso: palas cargadoras - auto elevadores - camiones - peatones.

Cualquier irregularidad o incumplimiento a las normas y procedimiento de Yara Argentina, se evaluará el re-ingreso a planta. Trabajar de manera segura es responsabilidad de todos y es condición de trabajo.

VERIFICACIONES DE LOS TRANSPORTES A CUMPLIR

- El operador de playa le indicará cómo acondicionar el camión para la carga (lona, arcos, cadenas)
- Deberá controlarse previamente el funcionamiento de:



Frenos



Alarmas de retroceso



Luces delanteras y traseras



Luces de giro



Sistema hidráulico de elevación de batea



Extintor cargado y vigente



Knowledge grows

Requisitos para el ingreso de Transportes

Planta Yara Argentina San Nicolas

- Apertura de puerta de descarga de batea en correctas condiciones.
- Adecuado cerramiento de compuerta para evitar derrames en la vía pública y en la planta.
- Cuando el transporte sea del tipo “playo” debe presentar aseguramiento de carga (cinta de amarre con crique para evitar caída de carga durante el transporte).
- El transporte no debe presentar pérdidas de ningún tipo de fluido hidráulico, combustibles o aceites.
- Condiciones óptimas de estado de transporte para garantizar el viaje de seguro de nuestros productos hasta el destino final.
- Lonas protectoras en buen estado, cajas sin huecos y sin óxido, pisos sellados, sin grietas). En caso de observarse alguna irregularidad podría objetarse la carga del mismo.
- El equipo deberá ingresar a planta sin objetos en su interior (pallets, cargas parciales, objetos varios).
- La altura máxima permitida de perfiles o barandas del camión es 1,85m.
- La altura mínima es de 0,90mts, de ser inferior el producto deberá despacharse paletizado.

ATENCIÓN

En caso de accidente, derrame o incendio durante el transporte recuerde que cuenta con una hoja de seguridad, adjunta a su remito, con la información disponible para actuar en caso de emergencia. En caso de suceder un evento con fertilizante, comunicar a los responsables de Yara Argentina.

En caso de emergencia con producto, comunicarse al **0800 777 4747**

Para la industria de los fertilizantes, nos aseguramos de la correcta administración de los productos a lo largo de la cadena de distribución.



Knowledge grows

Para más información: www.yara.com.ar



EMERGENCIA DE DEPÓSITO

Nuestra planta posee un sistema de alarma la cual usted escuchará al generarse una emergencia dentro del predio de Yara.

Durante la emergencia usted debe:

- En caso de sonar la alarma debe detener las actividades que esté realizando y dirigirse al punto de encuentro más cercano.
- La planta cuenta con una brigada de emergencias, no intervenga sino tiene una función asignada. Siga las indicaciones del personal responsable de la emergencia.
- Mantenga la calma.
- No corra, camine a paso acelerado.
- No ocupe las líneas telefónicas.
- En caso de accidente no mover a la víctima.
- Avisar al responsable del sector más cercano.

Plano general de Planta San Nicolás:



Punto de Encuentro



Senderos peatonales



Espacios compartidos con vehículos



Sector cruce de máquinas



Sentido de camiones



Oficinas Centrales

Av. del Libertador 498, Piso 16º - C1001ABR - C.A.B.A. - Argentina - Tel: +54 11 51696400

Planta San Nicolás

Cnel. Bogado y Rivadavia, San Nicolás (2900) - Bs. As. - Argentina - Tel: +54 0336 4460808

www.yara.com.ar info@yara.com.ar [f @YaraArgentinaoficial](https://www.facebook.com/YaraArgentinaoficial) [t @YaraArgentina](https://www.instagram.com/YaraArgentina)